

## 安全上のご注意

◆ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。◆ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いいただく方やほかの人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。◆誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。◆本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

<b>危険</b>	死亡または重傷を負う可能性が想定される大きい内容です。	図番号の説明
<b>警告</b>	死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	実行してはいけない内容。
<b>注意</b>	軽傷を負うことや、物的損害が発生する可能性がある内容です。	実行しなければならない内容。



●お手入れのときは必ず充電しない状態で行ってください。  
▶▶▶けがの原因になります。



●充電の際、USBコードや充電器（本製品にはACアダプターが含まれていません）、は根元まで確実に差し込む。  
▶▶▶火災や感電の原因になります。



●USBコード・器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する。  
▶▶▶湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。  
●異常・故障時には直ちに使用を中止し、USBコードやアダプターを抜く。  
▶▶▶火災・感電・けがの原因になります。

〈異常・故障例〉  
本体、USBコードが、変形したり、異常に熱い・こげ臭いにおいがする・充電、使用中に異常な音が発生する。  
▶▶▶販売店へ連絡してください。

## 警告

●ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。  
- 感電やけがの原因になります。

●USBコードは水につけたり、水濡ししない。  
- 感電やショートによる火災などの原因になります。

●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。  
- 火災・感電・けがの原因になります。

●本製品は充電式電池を使用しています。  
- 火中投入、加熱しない。  
- 発熱・発火・破裂の原因になります。

●専用のUSBコード以外は使用しない。  
- やけどやショートによる火災などの原因になります。

●改造・修理はしない。  
- 火災・感電・けがの原因になります。

●ヘアスチーマーなどの体内挿込み型電気機器をお使いの方は、本体を使用電気機器に近づけない。  
- 事故や体調不良の原因になります。

●乳幼児の手の届くところに保管しない。  
また、使用させない。  
- 内刃・ブラシなどの誤飲による事故やけがの原因になります。

## 注意

●刃は肌や顔などに強く押しつけない。また、吹き出物や傷などがある場合は、直接刃をあてない。  
- 肌を傷つける原因になります。

●刃は強く押さえない。また、使用時に指・爪を刃にあてない。  
- 肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因になります。

●内刃の刃部（金属部）は、手でふれない。  
- 手を傷つける原因になります。



●ヒゲ剃り以外の目的（頭髪など）には使用しない。  
- 肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因になります。

●他人と共用はしない。  
- 感染や炎症の原因になります。

●落としたり、ぶつけたりしない。  
- けがの原因になります。

●USBコードを傷つけたり、加工したり、ねじったりしない。  
また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
- 感電やショートによる火災などの原因になります。



MICRO TOUCH  
SHAVER  
EGO-501



ドーナツ型  
マイクロタッチ  
シェーバー

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございます。

●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。●この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管してください。●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 各部の名称

- ① カバー
- ② ヘッド・刃
- ③ 電源スイッチ  
※マイクロタッチ式
- ④ 本体
- ⑤ 充電ポート  
(USBタイプC)

〈梱包内容〉  
・本体・取扱説明書・替刃×1  
・ケース・スタンド・掃除用ブラシ  
・USBコード(タイプ-C)

※本製品にはACアダプターが含まれていません。必要に応じて別途お買い求めください。


## 使い方



- ① シェーバーのカバーを取り外します。
- ② 電源スイッチ（感知リング部分）に触れるとシェーバーが作動します。
- ③ 電源スイッチ（感知リング部分）を離すとシェーバーの作動が停止します。使い終わったらシェーバーのカバーを取付けます。

刃の交換は、約6ヶ月ごとを目安に行ってください。使用状況により異なります。切れ味が悪くなった、剃り心地に変化を感じた場合は、交換してください。

## 充電中は動作させないでください 充電方法



シェーバーに付属の充電中はインジケーター 充電時間：約1時間  
USBケーブルを接続して点滅します。充電が完了すると点滅が止まり、充電が完了して完了音が鳴ります。充電が完了したら、充電ケーブルを抜いてください。充電が完了したら、充電ケーブルを抜いてください。



【リチウムイオン電池のリサイクルについて】  
ご使用のリチウムイオン電池の処理は、一般ごみとして廃棄するのではなく、リサイクルへ。リチウムイオン電池は有害な物質を含んでいないため、ご使用後は、一般ごみで廃棄せず。各地域にありますリサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクル協力店については、3BRCのホームページを参照ください。

## お手入れ

お手入れの際、充電はしない・動作させないでください。



① シェーバーヘッドを取り外します。  
② シェーバーヘッドを水で洗い流します。  
※よく乾かしてから保管してください。  
③ 細かい汚れなどは付属の掃除ブラシで掃除します。

シェーバーを定期的に掃除することで、清潔さを保ち、臭いや細菌の発生を防ぎます。さらに、シェーバーの剃り心地も良好な状態を維持できます。

## 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置方法
仕上がりが悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。
電源スイッチに触れても動作しない。	充電が少なくなっている。 充電が切れている。	充電する。
充電できない。	充電口の寿命がきた。 USBコードが断線しているか、断線しかけている。	充電には寿命があります。 すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

それでも解決できないときはお買い上げの販売店または当社お問い合わせ窓口にご連絡ください。



## 警告

●分解・修理・改造はしないでください。

品番・商品名	EGO-501 MICRO TOUCH SHAVER ドーナツ型マイクロタッチシェーバー	商品に関するお電話は平日の対応となります。 平日 10:00~18:00(夏季休業及び年末年始を除く)
サイズ	幅79×高さ79×奥行30mm	フリーコール 0800-170-7071
本体重量	約122g	輸入販売元 株式会社ロイヤル
定格消費電力	DC 5V	ROYAL CORPORATION
バッテリー容量	8Wh	株式会社ロイヤル
防水レベル	3.7V 500mAh (リチウムイオン)	〒460-8535 名古屋市中区栄2丁目11-30
充電時間	約1時間 (フル充電)	セトルビル3階
連続使用時間	約1時間	
充電方法	USB充電式(タイプC)	

## 愛情点検

## 長年ご使用の製品の点検を！



- ご使用の際、この点検を必ずおこなってください。
- ご使用の製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

事故防止のため、お買い上げの販売店にご連絡ください。